

Lieferumfang / *scope of delivery / contenu*

1 **1x**




Abdeckung /
Cover /
couverture

2 **1x**




Schindelhauer
Connect Modul /
module

3 **1x**



Kabel mit 90° Stecker /
Cable with 90° plug /
Câble avec connecteur à 90

4 **1x**



Y-Verbindungskabel
Y-Connecter cable /
Y-conneteur câble

5 **2x**




M5 Torx 25 x 12 mm + Pin

1 **Kabel mit 90° Stecker wird in das Schindelhauer Connect Modul gesteckt.**

Cable with 90° plug is inserted into the Schindelhauer Connect Module.


Le câble avec connecteur à 90° est branché dans Schindelhauer Connect Modul.



2 **3x Klebestreifenschutz folie werden entfernt.**

3x adhesive strip protective film are removed.

3 films protecteurs adhésifs sont retirés.



Schindelhauer Bikes
Belt-driven. Since day one.

Schindelhauer Bikes
c2g-engineering GmbH
Schlesische Str. 27
10997 Berlin | Germany


service@schindelhauerbikes.de
Tel.: +49 (0) 30 695 351 900
schindelhauerbikes.com

schindelhauer

Schindelhauer Connect Modul Set Montageanleitung

Schindelhauer Connect Module Set Installation Instructions
Instructions d'installation du kit de modules Schindelhauer Connect

For all Pinion E-Bike Models




Manual Art.-Nr. / *Item No. / Art. Nr. BT.BP0.201* 2026 – R01

3

Das Schindelhauer Connect Modul wird in das Cover auf die Klebestreifen geklebt. Modul fest andrücken.

The Schindelhauer Connect Module is stuck onto the adhesive strips in the cover. Press the module firmly into place.

Le Schindelhauer Connect Module est collé dans le couvercle sur les bandes adhésives. Appuyez fermement sur le module.




4

Das Kabel ❸ wird in den Kabelführungsschlitz geklemmt.

The cable ❸ is clamped into the cable guide slot.

Le câble ❸ est coincé dans la fente du guide-câble.




5

Das Pinion Getriebe wird aus dem Rahmen heraus gebaut (Siehe Pinion Manual).

The Pinion gearbox is built outside the frame (see Pinion Manual).

Le réducteur Pinion est monté à l'extérieur du cadre (voir le manuel Pinion).

6



Rücklichtverbindung trennen, Y-Verbindungskabel zwischenschließen ❹, Rücklicht wieder daran anschließen.

Disconnect the rear light connection, connect the Y-connection cable ❹, then reconnect the rear light.

Débrancher le feu arrière, brancher le câble de raccordement en Y ❹, rebrancher le feu arrière.

A - Arthur/Antonia/Neo
B - Emil/Emilia

7


Y-Splitterkabel ❹ mit IoT-Kabel ❸ verbinden und Kabelage in Sitzrohr und in Pinionbrückenaufnahme verstauen.

Connect the Y-splitter cable ❹ to the IoT cable ❸ and stow the cables in the seat tube and in the Pinion bridge mount.

Raccorder le câble répartiteur ❹ en Y au câble IoT ❸ et ranger le câblage dans le tube de selle et dans le support du pont arrière.

8

Schraubensicherung auf die Schraubengewinden auftragen. Abdeckung mit verbautem Modul an Pinion Getriebe anschrauben. Darauf achten, dass das Kabel in der Kabelführung klemmt. Die Abdeckung andrücken, um eine feste Klebeverbindung sicherzustellen. Kabel wird links zwischen Rahmen und Pinion Getriebe geführt.



Apply screw lock to the screw threads. Screw the cover with the installed module onto the Pinion gearbox. Ensure that the cable is clamped in the cable guide. Press down on the cover to ensure a secure adhesive bond. The cable is routed between the frame and the Pinion gearbox on the left.

Appliquez de la colle Loctite sur les filetages des vis. Vissez le couvercle avec le module installé sur le réducteur Pinion. Veillez à ce que le câble soit bien coincé dans le guide-câble. Appuyez sur le couvercle pour garantir une bonne adhérence. Le câble passe à gauche entre le cadre et le réducteur Pinion.

9

Die Kabel in Pinionbrückenaufnahme verstauen. Darauf achten, dass die Kabel nicht zwischen Rahmen und Getriebe eingeklemmt werden. Anschließend Pinion Getriebe am Rahmen festschrauben (siehe Pinion Manual).

Stow the cables in the Pinion bridge mount. Ensure that the cables are not pinched between the frame and the gearbox. Then screw the Pinion gearbox to the frame (see Pinion manual).

Rangez les câbles dans le support de pont Pinion. Assurez-vous que les câbles ne sont pas coincés entre le cadre et la boîte de vitesses. Vissez ensuite la boîte de vitesses Pinion au cadre (voir le manuel Pinion).