

Mithilfe des Hexlox-Schlüssels lässt sich der Hexlox in einer Inbusschraube positionieren und auch wieder entfernen. Hierzu wird der Schlüssel senkrecht und mit wenig Druck auf den Hexlox gedrückt. Am einfachsten lässt sich der Schlüssel mit einer leichten Drehbewegung vom Hexlox wieder abziehen.

*With the Hexlox key, the Hexlox can be inserted in an Allen bolt and also removed again. To do this, the key is pressed vertically and with little pressure onto the Hexlox. The easiest way to remove the key from the Hexlox is to turn it slightly.*



Hexlox funktioniert nur an magnetischen Stahlschrauben, weshalb an unseren Modellen die Edelstahl-Inbusschrauben ersetzt werden müssen. Diese sind im Lieferumfang enthalten.

*Hexlox works only on steel bolts, which is why two stainless steel Allen bolts have to be replaced on our models. These bolts are included in the delivery.*

Über **hexlox.com** können jederzeit unter Angabe des dreistelligen Key Codes weitere Hexlox nachbestellt werden. Den Key Code finden Sie auf der mitgelieferten Karte.

*Additional Hexlox can be ordered at any time by specifying the three-digit key code when ordering at **hexlox.com**. You can find the key code on the card included in the package.*

Schindelhauer Bikes  
c2g-engineering GmbH  
Schlesische Str. 27 | 10997 Berlin | Germany

service@schindelhauerbikes.de  
www.schindelhauerbikes.com  
Tel.: +49 (0) 30 695 351 900

**schindelhauer**

**HEXLOX**  
PROTECT WHAT YOU LOVE

Hexlox-Set für folgende  
Schindelhauer-Modelle:  
Hexlox set following  
Schindelhauer models:

• **Oskar**

## Lieferumfang | scope of delivery

**1 x** Schlüssel  
key



für den Hexlox  
for Hexlox

**2 x** Hexlox  
4 mm



**6**

2 x Akkuhalterung  
2 x battery holder

**5 x** Hexlox  
5 mm



**1**

2 x unter dem Sattel  
2 x below saddle

**2**

1 x Sattelstützenklemmung  
1 x seat post clamp

**3**

1 x Vorbau  
1 x stem

**4**

1 x Hinterrad  
1 x rear wheel

**1 x** Hexlox  
6 mm



**5**

1 x Vorderrad  
1 x front wheel

**1 x** Stahlschraube  
steel bold  
M6 x 22 mm



**2**

1 x zum Austausch der vorhandenen  
Edelstahlschraube  
1 x to replace the existing stainless  
steel bold

**2 x** Stahlschraube  
steel bold  
M5 x 30 mm



**6**

2 x zum Austausch je einer Edelstahlschraube unterhalb, sowie einer Edelstahlschraube oberhalb der Unterseite des Unterrohrs  
2 x to replace one of the two stainless steel bolts further down on the underside of the down tube, and one of the two bolts further up

## Anwendung | utilisation

